

ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	€ per conf.	Sconti		Codice		
				Q.tà	%			
	<p align="center"><b>Sistema di attacchi di sicurezza "SpringLock"</b></p> <p><b>Kit A</b> comprende i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una coppia di piastre a "ponticello"</li> <li>• Una coppia di molle SpringLock</li> <li>• Quattro viti per fissare le due piastre alla cornice</li> </ul> <p>Per installare gli attacchi di sicurezza alla cornice bisogna seguire queste fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Applicare alla cornice le due piastre a ponticello con le viti in dotazione.</li> <li>2) Sul muro fissate due viti in corrispondenza della posizione delle due piastre. Il kit non comprende queste viti (per le viti vedere a pagina 33).</li> <li>3) Fate aderire la cornice al muro facendo attenzione che la testa delle due viti entri nel foro delle due piastre.</li> <li>4) Inserite una molla SpringLock dentro al "ponticello" spingendola con la mano.</li> </ol>		Busta contenente il necessario per 1 cornice	3,00	10 30 100	10% 20% 25%	SL	
	<p><b>Kit B</b> Serve nel caso che le cornici vengano appese in posizione molto ravvicinata fra loro. In tal caso, infatti, non sarebbe possibile utilizzare l'attrezzo che sblocca le cornici (codice SL1). Il kit B è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una coppia di piastre da applicare sul lato orizzontale alto della cornice</li> <li>• Una piastra a ponticello da applicare sul lato orizzontale basso della cornice.</li> <li>• Sei viti per fissare le tre piastre</li> <li>• Una molla SpringLock che serve per la piastra a ponticello</li> </ul> <p>Le fasi di installazione del kit B sono analoghe alle fasi viste sopra per il kit A.</p>		Busta contenente il necessario per 25 cornici	45,00	5 20 50	5% 10% 13%	SLF	
			Busta contenente il necessario per 100 cornici	165,00			SLC	
	<p><b>Kit C</b> Sistema a piastre autoadesive con molle SpringLock Il kit comprende: 2 piastre autoadesive, 2 molle SpringLock Istruzioni: 1) Applicare le due piastre alla cornice 2) Avvitare le 2 viti nel muro in corrispondenza delle piastre della cornice 3) Posizionare la cornice al muro in modo che la testa della vite entri nella piastra 4) Applicare la molla SpringLock spingendola con la mano. Per sbloccare la cornice serve l'attrezzo apposito SL1. Peso massimo della cornice 4 Kg.</p>			3,40	5	10%	9486	
	<p><b>Kit D</b> Sistema a piastre autoadesive con viti a "T" Il kit comprende: 2 piastre autoadesive, 2 viti a "T", 2 tasselli per le viti Istruzioni: 1) Applicare le due piastre alla cornice 2) Avvitare le 2 viti nel muro in corrispondenza delle piastre della cornice 3) Posizionare la cornice al muro in modo che la testa della vite entri nella piastra 4) Con l'attrezzo apposito (AS9) ruotare la testa della vite. Per sbloccare la cornice serve l'attrezzo apposito AS9. Peso massimo della cornice 4 Kg.</p>			3,00	5	10%	9523	
	<p>È possibile ordinare anche gli elementi singoli:</p>							
	<p>Piastra a ponticello del Kit A con relative molle e viti</p>		conf. 50 pezzi	39,00	5	10%	4647	
	<p>Piastra per attacchi di sicurezza del Kit B con le relative viti</p>		conf. 10 pezzi conf. 50 pezzi	5,10 21,50	5 5	10% 10%	4648T 4648	
	<p>Per sbloccare la cornice serve l'attrezzo apposito. Disponibile in due versioni:</p>							
	<p>SL1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attrezzo che serve per sbloccare la molla SpringLock</li> </ul>			3,60	4 10 30	10% 15% 20%	SL1	
<p>5693</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punta metallica da inserire nel foro dell'attrezzo. Serve per segnare nel muro il punto in cui applicare la vite.</li> </ul>			1,40	4 10	10% 15%	5693		
<p>7165</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attrezzo che comprende una punta metallica utilizzata per segnare nel muro il punto in cui applicare la vite</li> </ul>			5,10	4 10	10% 15%	7165		
	<p><b>Sistema di attacchi di sicurezza "AS".</b> Funziona così:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sul lato superiore della cornice fissare due piastre. Un'altra piastra va fissata sul lato inferiore.</li> <li>2) In corrispondenza delle tre piastre avvitare sul muro tre viti a "T".</li> <li>3) Avvicinare la cornice al muro in modo che la testa delle tre viti si incastrino nelle tre scanalature delle piastre.</li> <li>4) Con l'attrezzo apposito avvitare tutte le tre viti di mezzo giro in modo che la testa della vite assuma la posizione verticale. A questo punto la cornice è fissata fermamente. Per poterla togliere occorre nuovamente l'attrezzo apposito.</li> </ol>		Busta per 1 cornice con: - 3 piastre da fissare alla cornice - 6 viti per fissare le piastre - 3 viti a "T" e relativi tasselli	3,00	5 10	5% 10%	AS	
			Busta per 10 cornici con: - 30 piastre da fissare alla cornice - 60 viti per fissare le piastre - 30 viti a "T" e relativi tasselli	12,00	5 10	5% 10%	AS10	
	<p>Un'alternativa al sistema precedente consiste nell'utilizzo di due mensole (cod. AS3) da applicare al muro al posto delle 2 viti a "T" nella parte superiore. Per il resto la procedura è uguale alla precedente.</p>		Busta per 1 cornice con: - 3 piastre da fissare alla cornice - 6 viti per fissare le piastre - 2 mensole - 2 viti con tasselli - 1 vite a "T" con tassello	2,60	5 10	10% 15%	ASW	
	<p>Attrezzo per ruotare le viti a "T" e sbloccare la cornice</p>		1 pezzo	1,90	5	10%	AS9	
<p>I singoli elementi del sistema di attacchi di sicurezza "AS" possono essere forniti anche separatamente:</p>	<p>Piastre da fissare alla cornice in sostituzione delle 2 viti a "T"</p>		conf. 100 pezzi conf. 1000 pezzi	10,50 90,00	3 3	8% 8%	AS1C AS1	
	<p>Viti per fissare la piastra alla cornice. Lunghezza mm 13. Diametro mm 2,9</p>		conf. 100 pezzi	3,10	3 10	8% 15%	AS8C	
	<p>Mensole per appendere le cornici</p>		conf. 100 pezzi conf. 1000 pezzi	9,30 112,00	3 3	8% 8%	AS3C AS3	
	<p>Viti a pressione a "T". Lunghezza mm 39. Diametro mm 6</p>		conf. 100 pezzi conf. 1000 pezzi	17,50 132,00	3 3	8% 8%	AS4C AS4	
	<p>Tasselli di plastica per l'ancoraggio al muro</p>		diametro 6 (per le viti delle mensole) diametro 8 (per la vite a "T")	conf. 100 pezzi conf. 100 pezzi	3,20 2,50	3 3	8% 8%	AS7C AS5C
	<p>Vite per fissare la mensola "C" al muro. Lunghezza mm 38. Diametro mm 3,3</p>		conf. 100 pezzi	4,90	3	8%	AS6C	
	<p>Gancio di sicurezza. La sua funzione è di rendere difficoltoso il distacco del quadro dal gancio. Il segreto per rimuovere il quadro consiste nell'inclinare opportunamente il quadro. Soppoporta un peso massimo del quadro di circa 15 Kg. La vite ed il tassello vanno ordinati separatamente.</p>		conf. 20 ganci conf. 100 ganci	10,00 46,00	5 5	10% 10%	9487V 9487B	
	<p>Vite e tassello per fissare al muro il gancio di sicurezza (codice 9487B).</p>		conf. 100 viti + 100 tasselli	7,50	5	10%	9559	
<p>Confezione di 20 ganci di sicurezza più la vite ed il relativo tassello per fissare il gancio al muro.</p>		conf. 20 ganci + 20 viti + 20 tasselli	12,50	5	10%	9487A		